



NAPOMENA 1:
Tasterski dimer za induktivna opterećenja 44x048L je moguće kontrolisati pomoću običnog modularnog tastera 44x005 iz više tačaka.

NAPOMENA 2:
Pre instalacije tasterskog dimera obavezno pročitajte odgovarajuće uputstvo za upotrebu.

Tasterski dimer za induktivna opterećenja 44x048L kontrolisan pomoću običnog modularnog tastera 44x005

DATUM: Januar 2020. godine

PROJEKAT/OBJEKAT:

CRTAO: Tehnička podrška AVE BALCANICA d.o.o

AVE BALCANICA d.o.o.

Narodnih heroja 42, 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 7112366 (Tehnička podrška)
Fax: +381 11 7112818
e-mail: podrska@avespa.rs
www.avespa.rs; www.ave.it

NAZIV INSTALACIJE: MODULARNI PROGRAM

NAZIV CRTEŽA: INSTALACIONA SEMA TASTERSKOG DIMERA
KONTROLA POMOĆU TASTERA

RAZMERA
BROJ CRTEŽA: MP-05

LIST 1	LISTOVA 1
-----------	--------------